




上膠製作流程單 (一)

步驟一	步驟二	步驟三	步驟四	步驟五
				
說明	說明	說明	說明	說明
濾網裝固定架	拆除螺絲	拆濾網底下邊框	塗固定膠於邊角	邊框內塗上溶膠
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
固定架不得太緊			膠約50mm厚	膠約邊框2/3厚

上膠製作流程單 (二)

步驟六	步驟七	步驟八	步驟九	步驟十
				
說明	說明	說明	說明	說明
將濾網下方放置邊框內	鎖上螺絲	用紙擦拭流出之膠 放入風乾區		
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
須對齊		確實擦乾淨		