

SOP袋式滤网制作流程单(一)

步驟一	步驟二	步驟三	步驟四	步驟五
				
說明	說明	說明	說明	說明
按尺寸裁滤布	超音波花边缝切	内袋深度裁剪	内框装置	装压盖
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
尺寸准确，滤布效率确认	花边直线且花纹字迹明显，缝边紧	深15MM	内框下置滤布25-30mm 间距紧凑	两端到位，扣紧内框

SOP袋式滤网制作流程单(二)

步驟六	步驟七	步驟八	步驟九	步驟十
				
說明 上拉釘	說明 夾壓蓋	說明 系綁帶	說明 裝入紙箱貼標識	說明 封箱
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
接頭出緊且平	成90度角	蝴蝶結狀（美觀）	輕放	須平整